

Istruzioni di montaggio giroletto Selene

Versioni con sponda testa (bassa) o testiera alta = stesse istruzioni di montaggio



	<p>Passo 1 Spingere il perno in plastica nella scanalatura della fascia laterale > 2 pz per fascia laterale > Il rialzo del perno in plastica deve essere rivolto verso l'interno</p>		<p>Passo 5 Collegare la sponda piedi con la fascia laterale e il supporto centrale > Nota l'ordine</p>
	<p>Passo 2 Collegare la testiera con la fascia laterale destra o sinistra</p>		<p>Passo 6 Fare scattare in sede il supporto centrale nella testiera e nella sponda piedi > Solo per letto matrimoniale</p>
	<p>Passo 3 Bloccare con perni in plastica</p>		<p>Passo 7 Su richiesta: Montare i pattini in feltro. Spingere i piedi superiori o inferiori nelle apposite aperture previste sotto al letto</p>
<p>Ripetere i passi 2 e 3 per la seconda sponda laterale</p>			<p>Passo 8 Spingere i secondi piedi nelle apposite aperture previste sotto al letto</p>
	<p>Passo 4 Infilare il supporto centrale alla testiera > Non facendolo ancora scattare in sede > Solo per letto matrimoniale</p>		<p>Passo 9 Avvitare leggermente le 2 viti di fissaggio per singola fascia laterale</p>