

Montageanleitung Dream Swiss Polsterbett

Vorab: Je nach Bodenart die mitgelieferten Filzgleiter am Bettkasten UND am Kopfteil unten aufkleben.

1. Bei Doppelbetten die Kasten mit den 2 kürzeren Holzschrauben zusammenschrauben.



2. Zuerst Hülle bei Fussende komplett über den Rahmen ziehen, erst danach Kopfseite mit den offenen Ecken überziehen.



3. Oberseite alle 4 Ecken fixieren.



4. Oben pro Seite mittig fixieren.



5. Oben erneute mittig von Hälfte fixieren.



6. So ringsum oben alles sauber fixieren.



7. Nun Schritte 3-6 auf der Unterseite wiederholen. Dabei Stoff/Leder mit Händen nach unten streichen.



8. Einklappen und fixieren.



9. Dram Swiss Kasten mit den 4 langen
Holzschrauben am Kopfteil befestigen.



10. Beim Anziehen, Kopfteil oben leicht nach
vorne/hinten wippen.



11. Einlegerahmen ganz Richtung
Fussende ziehen.



12. Designa-Matratze mit ringsum
gleichmässigem Abstand auflegen.

